

## Fjernbetjening til BlueChimney



## Brugermanual og monteringsvejledning

[bluechimney.dk](http://bluechimney.dk)

### Index

#### DK

<b>1.0 Produktinformation</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Indhold</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Anvendelse</b> .....	<b>1</b>
<b>1.3 Funktion</b> .....	<b>1</b>
<b>1.4 Installation</b> .....	<b>2</b>
<b>1.5 Parring af sender og modtager</b> .....	<b>2</b>
<b>1.6 Garanti</b> .....	<b>2</b>
<b>1.7 Specifikationer</b> .....	<b>2</b>

## 1.0 Produktinformation

BlueChimney fjernbetjening erstatter hastighedsreguleringen, der følger med som standard til BlueChimney røgsugeren. Fjernbetjeningens modtagerenhed er anbragt i et låg, som passer til den sorte loftboks, der følger med standardenheden og er let at udskifte. Sendesignalet er krypteret og kodet, så andre elektroniske enheder ikke reagerer på brug af senderen. Trækket i skorstenen reguleres enten automatisk, eller reguleres manuelt efter behov. Efter sidste tastetryk slukker enheden automatisk efter ca. 4 timer.

### 1.1 Indhold

1. Håndholdt senderenhed.
2. Modtagerenhed til udskiftning af hastighedsregulering og låg på sort loftboks.



### 1.2 Anvendelse

BlueChimney Fjernbetjening anvendes som erstatning for den ledningsførte hastighedsregulering.

### 1.3 Funktion

BlueChimney røgsugeren fungerer både fuldautomatisk og manuelt:

#### Fuldautomatisk betjening:

Ved fyring / genfyring aktiveres Start/Boost-knappen O ved et tryk inden optænding i ildstedet.

#### De første 20 minutter:

BlueChimney starter med at booste trækket i 20 minutter således, at røg ud i stuen under optænding kan undgås. Herefter halveres hastigheden automatisk.

#### De næste 2 timers forløb:

BlueChimney kører med ½ hastighed, så brændeovnen brænder mest økonomisk og med mindst mulig forurening. Efter to timer justeres hastigheden automatisk ned til minimum.

#### Efter yderligere 2 timer:

BlueChimney afbrydes automatisk.

#### Genfyring:

Inden der genfyres i brændeovnen, trykkes der igen på "Start/Boost" knappen O for at undgå røgudslip under ilægning af brænde. Automatikken starter således forfra som en ny fyringssekvens på i alt 4 timer og 20 minutter.

**Manuel betjening:** Automatikken kan til enhver tid annulleres, ved at trykke på "mere sug" Δ, "mindre sug" ▽ eller □ "Sluk" knappen. BlueChimney slukker automatisk ca. 4 timer efter senest aktiverede tastetryk.

#### 1.4 Installation

**OBS:** Ved efterinstallation må 24 Volt stikket ikke være tilsluttet loftboksen under montage af modtagerdelen i loftboksen.

Låget på den sorte loftboks "klikkes" af ved hjælp af en skruetrækker (*billede 1*). Ledningerne fra modtager-"låget" føres ind i terminalen på loftsboksen (*billede 2*).



Billede 2



Billede 1

Låget "klikkes" på plads og 24 Volt strømstik sættes i loftboksen. **Lysdioden lyser rødt og blinker grønt 1 gang i sekundet**, som er tegn på, at enheden fungerer korrekt.

#### 1.5 Parring af sender og modtager

Senderenheden holdes i hånden, og parringen med modtagerenheden aktiveres ved at trykke på kontakten i midten af låget. Anvend evt. spidsen af en kuglepenn hertil. **Lysdioden lyser fortsat fast rødt, men blinker nu også grønt 3 gange i sekundet i 30 sekunder.**

Parringen med senderen sker ved, at der trykkes på Start / Boost-knappen inden for 30 sekunder. BlueChimney starter, når den parres, med at "Booste", **og lysdioden lyser på loftboksen lyser fortsat fast rødt og vender tilbage til at blinke grønt 1 gang i sekundet.**

Sender og modtager er nu parret med hinanden og BlueChimney er klar til brug.

**Bemærk:** Senderens rækkevidde er op til 70 m. Forhold som mure, vægge, metalafskærmning, radiosignaler mv. kan reducere eller forstyrre senderens rækkevidde.

#### 1.6 Garanti

Ved fabriktions- eller konstruktionsfejl ydes der 3 års garanti.

#### 1.7 Specifikationer

Model	BlueChimney BC/RC
Sender	433 Mhz
Batteri	3,6 VDC
Rækkevidde	Op til 70 m.